



LiftSuit

Wasinstructies


AUXIVO




Scheid voor het wassen de rug EES en de textiele delen van de LiftSuit.



Verwijder het EES door de textiele band naar één kant van de metalen haak te trekken.




Zodra de textiele band uit de haak glijdt, kunt u hem er aftrekken. Herhaal het proces voor de andere verbindingen.




Sluit nu alle gespen en doe de textiele delen in een waszak.




Was het textiel op 30°C met een delicaat programma en mild wasmiddel. Gebruik geen wasverzachter. Apart wassen.




Laat de textielonderdelen aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat het volledig gedroogd is voordat u het opnieuw gebruikt.




Steek eerst de lange kant van de metalen EES-haak in de lus van de textiele band.




Duw de band vervolgens op de kortere kant van de EES-haak. Herhaal dit voor de andere verbindingen.




Check dat de beenbanden met de tegenoverliggende schouder verbonden zijn, en de banden zich kruisen op de onderrug.



Zorg ervoor dat de textiele banden door de opening in de heupgordel lopen.



Controleer dat de juiste kant van de EES elastieken, naar buiten wijst. Namelijk de kant met het zwart-witte patroon.



De LiftSuit is nu weer klaar om u te ondersteunen bij uw werk.