



LiftSuit

Guía de Lavado


AUXIVO



Separe los textiles y el EES antes del lavado.



Retire el EES tirando de la banda textil hacia un lado del gancho metálico.




Cuando la cinta textil se salga del gancho, tire de ella. Repita el proceso para las otras conexiones.




Cierre las hebillas y coloque las partes textiles en una bolsa de lavado.




Lavar a 30°C. No utilice suavizante. Utilice un detergente suave. Lavar por separado. Sólo centrifugado suave.



Seque al aire los textiles. Asegúrese de que esté completamente seco antes de utilizarlo.




Comience introduciendo el lado más largo del gancho del EES en el bucle de la correa de conexión superior.




A continuación, apriete el lazo en el lado más corto del gancho. Repita el proceso para las otras conexiones.



Asegúrese de tomar la correa del puño opuesto del muslo, de modo que las correas se crucen en la espalda del usuario.



Asegúrese de que la correa de conexión pasa por el túnel del cinturón de cadera.



Asegúrese de que el lado estampado en blanco y negro de los elásticos están orientados hacia usted.



El LiftSuit está de nuevo listo para apoyarle durante el trabajo.